

wedi *Tools* | Hohlraumdübel-Set

- zur mechanischen Befestigung von leichten Gegenständen an gefliesten wedi Bauplatten



Allgemeine Produktbeschreibung

Hohlraumdübel speziell für die Befestigung von leichten Gegenständen an gefliesten wedi Bauplatten/Schaumelementen.

Anwendungsbereiche

Um leichte Gegenstände wie Seifenschalen, Toilettenpapierhalter, Handtuchhalter etc. an gefliesten wedi Bauplatten/Schaumelementen zu befestigen.

Verarbeitungshinweise

Ein 6 mm Loch bohren. Bohrstaub entfernen. Dübel mit einem Hammer einschlagen.

Technische Eigenschaften

zulässige Last

0,12 KN

Die angegebenen Werte beziehen sich ausschließlich auf mit Fliesen oder Mosaik belegte Bauplatten mit einer Mindeststärke von 20 mm. Eine Montage in Bauplatten mit anderweitigen Oberflächen (Putz, etc.) ist nicht zulässig. Bei deutlich erhöhten Lasten von mehr als 25 kg (z.B. Wannen-Haltegriff) ist eine Verankerung im stabilen, tragfähigen Untergrund nötig. Diese muss ggf. bauseitig geplant sein. Eine detaillierte Übersicht aller Bad-Accessoires, die mit den wedi Hohlraumdübeln angebracht werden können, finden Sie auf www.wedi.eu.

Lieferform

10 Dübel und 10 Schrauben im PE Beutel

Lagerung

In trockenen Räumen lagern.

Sicherheitshinweis

keine